


Monitor con webcam Dell Pro P 24 USB-C


P2426HEV


Guida di avvio rapida


Data di pubblicazione originale: Marzo 2026 | A00
Copyright © 2026 Dell Inc. o sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.









Dell xxxx






USB-C
USB-C



USB-A
USB-B






1
2



2
3


4
1



DELL






USB-A
HDMI
DP
USB-B



USB-C
USB-C


4








1
2


3



1
2
5
5


1
2
3



DELL



Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



KVM



Collegamento daisy chain

Dell.com/support/P2426HEV