


Monitor con webcam Dell Pro P 34 USB-C


P3426WEV


Guida di avvio rapida


Data di pubblicazione originale: Marzo 2026 | A00
Copyright © 2026 Dell Inc. o sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.









Dell xxxx






USB-C
USB-C



USB Type-B
USB Type-A






1
2



2
3



4
1



DELL






USB Type-A
HDMI
DP
USB Type-B



USB-C
DELL
HDMI
USB-C



1
DELL
3
2





5°
21°


1
2
5
5


1
2
3



Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm



KVM

Dell.com/support/P3426WEV