innoliving

easy tech, easy life

SET MANICURE PEDICURE



INN-032

MANUALE D'USO
USER MANUAL

MANUALE D'ISTRUZIONE


Vi ringraziamo per aver acquistato il nuovo Set Manicure e Pedicure INNOLIVING, un prodotto ideato per la cura e la bellezza delle unghie delle vostre mani e piedi.
Per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni. Si consiglia di conservare questo manuale per un utilizzo futuro.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale d'istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Utilizzare solamente componenti originali. Prima di collegare l'apparecchio, verificare che il voltaggio indicato sull'apposita targhetta dell'alimentatore corrisponda a quello della vostra presa di corrente. Prima dell'utilizzo assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti.
In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e rivolgersi ad un centro d'assistenza autorizzato. Staccare sempre la spina dell'alimentatore quando l'apparecchio non è in funzione,prima di procedere alla sua pulizia e ogni qualvolta si noti un'anomalia nel funzionamento. Prima di staccare la spina bisogna sempre spegnere l'interruttore.
Tirare sempre per la spina e mai per il cavo. Al fine di evitare qualsiasi incidente e danni ai bambini non lasciare mai l'apparecchio incustodito in loro presenza. Tenere il prodotto lontano dalla loro portata. Non sedersi mai o appoggiarsi pesantemente sopra il prodotto. Non utilizzare mai il prodotto mentre si fa il bagno o la doccia.
Asciugarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto. Non riporre mai il prodotto in luoghi da dove potrebbe facilmente cadere nel lavandino o nella vasca da bagno. Non immergere mai il prodotto nell'acqua e non riporlo mai in luoghi umidi.
Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili. Non arrotolare mai il cavo dell'alimentatore intorno all'apparecchio. Se il prodotto in carica dovesse cadere nell'acqua. NON BISOGNA MAI CERCARE DI RECUPERARLO. Non utilizzare o posizionare mai il prodotto sotto coperte o cuscini, poiché si potrebbe surriscaldare e provocare incendi e/o scosse elettriche. Non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad un aerosol o mentre viene somministrato ossigeno nell'ambiente da qualsiasi altro apparecchio.
Nel caso in cui il prodotto dovesse essere utilizzato da bambini o invalidi, si consiglia l'attenta sorveglianza di un adulto. Non utilizzare il prodotto se notate anomalie nel funzionamento o se il cavo dovesse essere danneggiato. Non utilizzare mai il prodotto se la base o l'unità centrale o l'alimentatore dovessero essere danneggiati.
Non tentare di riparare il prodotto da soli ma rivolgersi sempre ad un centro d'assistenza autorizzato. Il prodotto è stato concepito esclusivamente per un utilizzo domestico.
Non inserire nessun tipo d'oggetto nelle fessure del prodotto. Non ostruire le fuoriuscite d'aria. Non utilizzare il prodotto per più di 20 minuti consecutivamente, questo per evitare possibili surriscaldamenti che ridurrebbero la vita utile dell'apparecchio.Nel caso fossero necessari trattamenti superiori ai 20 minuti, si consiglia di spegnere il prodotto per 15 minuti, lasciarlo raffreddare e poi riprendere l'utilizzo.
Collegare prima l'alimentatore al prodotto o al cofanetto e poi alla presa AC. Al contrario per scollegare il prodotto dalla corrente, staccare prima la spina dalla presa AC e poi il prodotto o la base dall'alimentatore. Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione e per la sostituzione rivolgersi solo ad un centro d'assistenza autorizzato.

Al fine di evitare possibili infezioni è consigliabile l'utilizzo individuale degli accessori. Nel caso in cui il prodotto dovesse essere utilizzato da diverse persone, è consigliabile la sostituzione delle testine. Evitare il contatto del prodotto con sostanze detergenti aggressive, sostanze chimiche e simili.

COMPONENTI



1) Unità centrale
2) Tasto ON/OFF (due velocità)
3) Presa jack (per caricare il prodotto direttamente dal cofanetto)
4) Uscita jack (per collegare l'alimentatore)

L'alimentatore è posto nell'apposito vano, alla base del prodotto







5 • Dischi ruvidi modellanti





6 • Dischi lucidanti



7 • Spazzolina



8 • Solleva cuticole




9 • Testina per limare



10 • Testina appuntita per limare



11 • Testina conica ruvida



12 • Bastoncino solleva cuticole

CARICAMENTO DELLE BATTERIE

Il set manicure pedicure INNOFIT è provvisto di 2 batterie Ni-Mh ricaricabil AA da 1,2V ciascuna (600mAh). Il prodotto può essere caricato in due modi diversi:

1) collegando direttamente unità centrale e alimentatore.

2) collegando il prodotto allo spinotto (Nr.4) presente sul cofanetto e l'alimentatore all'uscita jack del cofanetto (Nr. 3)

Per il primo utilizzo del prodotto, è necessario caricare le batterie per 24 ore; per gli utilizzi successivi, il tempo di carica è di 6 ore. L'unità centrale è provvista di un LED di carica, che si accende quando il prodotto è collegato alla corrente.

Al fine di ottenere la migliore performance del prodotto e per allungare la vita utile del prodotto, è consigliabile far scaricare completamente il prodotto, per poi ricaricarlo nuovamente, almeno due volte l'anno.

Nota: nel caso in cui il prodotto si dovesse scaricare durante la seduta di manicure, è possibile collegarlo a rete e proseguire con l'utilizzo. (E' consigliabile azionare per circa 30 secondi il prodotto, senza utilizzarlo, affinché raggiunga il massimo della potenza).

CONSIGLI UTILI PRIMA D'UTILIZZARE IL PRODOTTO

- Non esercitare un'eccessiva pressione sull'unghia. Non forzare le testine per evitare di compromettere il corretto funzionamento del prodotto.
- Muovere il prodotto delicatamente sull'unghia, con dei movimenti circolari.
- E' consigliabile interrompere saltuariamente l'utilizzo per verificare il risultato ottenuto.
- **Per rimuovere i calli:** per rimuovere nel modo migliore le aree callose, i piedi devono essere completamente asciutti

Le testine, infatti, non riescono a rimuovere questi ispessimenti se la pelle è umida o bagnata. Quindi si consiglia di fare il bagno o la doccia dopo la seduta di pedicure.
Si consiglia inoltre di non rimuovere completamente l'area callosa, perché la pelle non sarebbe protetta.

- **Per abbassare le unghie:** si consiglia di procedere con dei movimenti dall'esterno all'interno, seguendo sempre l'arcata dell'unghia.
- **Come lucidare l'unghia:** procedere con dei movimenti circolari, senza soffermarsi su un punto in particolare, in modo da dare all'unghia un'aspetto lucido e brillante. Selezionare l'intensità bassa e trattare ogni unghia per 15 secondi al massimo.
- **Come rimuovere le cuticole:** immergere le mani per alcuni minuti in acqua tiepida in modo tale da ammorbidire la pelle. Procedere poi delicatamente con l'abbassamento delle cuticole.

DESCRIZIONE ACCESSORI IN DOTAZIONE

Il prodotto è provvisto di 11 accessori: 10 testine intercambiabili e 1 bastoncino solleva cuticole. Per inserire e disinserire le varie testine dall'apposita fessura dell'unità centrale, è sufficiente premere verso il basso e tirare verso l'alto.

N. 3 dischi ruvidi modellanti (Nr. 5)
Per limare e abbassare le unghie delle mani e dei piedi. Per rimuovere aree callose estese e ispessimenti della pelle sui talloni e sulla pianta del piede

Testina per limare (Nr. 9)
Per limare la superficie dell'unghia ed eliminare possibili scanalature ed irregolarità.

Testina appuntita per limare (Nr. 10)
Per limare ed eliminare ispessimenti dell'unghia e alla base dell'unghia.
Si consiglia di muovere il prodotto con movimenti circolari dall'interno l'esterno.

Spazzolina (Nr. 7)
Per pulire accuratamente l'unghia.

Bastoncino e testina solleva cuticole (Nr. 8-12)
Per rimuovere le cuticole alla base dell'unghia.

Nr. 2 dischi lucidanti (Nr. 6)
Per lucidare le unghie delle mani e dei piedi. E' consigliabile stendere una piccola quantità di crema sulla superficie dell'unghia, evitando la cuticola, passare tutte le unghie a bassa velocità per massimo 15 secondi.

ACCENSIONE DEL PRODOTTO

Inserire la testina scelta e accendere il prodotto con l'apposito interruttore (Nr. 2), selezionando la velocità più adatta al tipo di trattamento da eseguire sull'unghia.
Il prodotto è stata creato per un utilizzo continuato di 20 minuti.
Nel caso in cui fossero necessarie sedute più lunghe, è necessario spegnere l'apparecchio, farlo raffreddare per circa 15 minuti e poi riprendere l'utilizzo.

PULIZIA DEL PRODOTTO

Prima di procedere alla pulizia del prodotto, assicurarsi che né l'unità centrale né il cofanetto siano collegati alla corrente.

Non immergere mai l'unità centrale e/o il cofanetto dell'acqua o in altri liquidi. Pulire l'unità centrale e il cofanetto con un panno morbido, inumidito con acqua. Asciugare sempre con cura.

Per la pulizia degli accessori: utilizzare una spazzolina morbida per rimuovere possibili residui di pelle e unghie. I due dischi per lucidare e le testine coniche possono essere puliti con una spazzolina morbida inumidita con alcool.

ETICHETTA DATI

innoliving
easy tech, easy life
Innoliving Spa Via Merloni, 9 60131 Ancona Italy
INN-032
MANICURE/PEDICURE SET
2 x AA batteries
1,2V Ni-Mh 600mAh
MADE IN CHINA
Rev.03_09.2015



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie.
Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute

CE Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili

NOTA: tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.

INSTRUCTION MANUAL

Thanks for having purchased the INNOLIVING Manicure and Pedicure Set an useful tool for the beauty and care of your hands and feet nails.

Before starting using this appliance, it is advisable to read carefully this instruction manual. It is also advisable to save this manual for a future use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Use this product only for its intended purpose, as described in this instruction manual. Any other use is improper and therefore hazardous.

Use only original components. Before connecting the appliance, check the voltage shown on the rating label corresponds to the local mains voltage.

Unplug always the product from the mains before cleaning, replacing accessories and whenever a disturbance occurs. Before starting using the appliance, please check that the product is in perfect condition, without damages. In case of doubts, please address to a specialised centre. Switch the appliance off before unplugging it from the mains. Always pulling from the plug and not from the cable.

Keep the product out of the reach of children. Never sit or stand on the unit heavily.

Never use the appliance while you are having a bath or a shower.

Wipe carefully your hands before using the product. Never wrap the cable around the unit. Never store the appliance in places from where it can easily fall into a basin or a tub. In case the product falls into water NEVER TRY TO REACH IT!

Never dip the product in water and never store it is damp places. Always store the product away from heating sources, sunlight, dampness and sharp objects.

Do no place the appliance under blankets or pillow, as excessive heating may occur thus causing fire, electric shocks or other injuries to the user.

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or whether oxygen is being administrated. It is advisable a close supervision of an adult in case the product should be used by or near children or people with disabilities.

Check regularly both the product: in case of damages, do not use the appliance.


Never try to repair the product by yourself but always address to specialised centres.

The product is for an indoor use only. Do not insert objects into any openings.

Do not block air inlets.

Do not use the appliance for more than 20 minutes at a time. Too long usage could lead to an overheating and consequently a product shorter life. In case longer usage is necessary, it is advisable to stop the appliance for 15 minutes, let it cooling down and then start the treatment again.

COMPONENTS



1) Main unit
2) ON/OFF switch (2 speed levels)
3) Jack plug
4) Jack outlet

The adapter is located in the compartment under the base.







5 • Coarse Shaping disks





6 • Polishing disks



7 • Brush



8 • Cuticle remover



9 • Liming cone

10 • Coarse Liming cone

11 • Coarse shaping cone

12 • Stick cuticle remover

Firstly Connect the adapter with the unit and then plug it to the socket. After use, firstly unplug the adapter from the socket and then from the unit. Use only the original adapter included, if the replacement is needed, please address to the after sales service. In order to avoid possible infections, only one person should use the device. In case the product should be used by more than one person, it is advisable to replace attachments. Avoid any contacts with aggressive detergents, chemicals and similar ones.

BATTERY CHARGING

INNOFIT manicure pedicure set is provided with 2 Ni-Mh rechargeable batteries AA size 1,2V (600mAh). You can recharge the product in two different ways:

1) Connecting the main unit directly to the adapter.

2) Connecting the main unit to the jack plug (Nr.3) of the plastic unit and then the adapter to the jack outlet (Nr.4)

The normal charging time should last 6 hours, but please kindly note that for the first use it is necessary to keep the product

charging for 24 hours.The main unit is provided with a red LED; the LED switches itself on when the battery is in charge. In order to increase battery life, thus having the best performance from your set, it is advisable to charge the product, then let it completely discharge, at least twice a year.

Remarks: in case the batteries become flat during the usage, it is possible to operate the product connecting it to the AC plug. (In this case, let the device running for 30 seconds, before using it, so that the motor develops its maximum output).

USEFUL ADVICES BEFORE STARTING USING THE MANICURE AND PEDICURE SET

- Do not treat your nails applying too much pressure on them.
- Do not force the attachments thus avoiding possible damages to the main unit.
- Treat gently and slowly your nail with the chosen attachment, making circular movements.
- Stop treating your nails from time to time, to check the result.
- **Corn removing**: do not wash your feet before the pedicure-treatment, it is better to wash them after. As a matter of fact, polishing discs and cones have not effect on softened skin or wet skin. It is advisable not to remove completely corns, so that the skin remains protected.
- **Nail** shortening: it is advisable to move gently the attachment from the outside of the nail following the nail crown.
- **Nail** polishing: move the attachment gently with circular movements. Do not let the polishing attachment resting on one particular nail zone, but move regularly the disk. It advisable to select the low speed and treat every nail for 15 seconds at most.
- **Cuticles removing**: soften the cuticles with lukewarm water and the starting removing the skin.

ATTACHMENTS

Product is provided with 11 accessories: 10 attachments and 1 stick to remove cuticles. In order to insert the chosen attachment just press downward, on the contrary to take it away pull it upwards.

N. 2 shaping course disks (Nr. 5)
To lime and shorten hands and feet nails.

N. 2 polishing disks (Nr. 6)
To lime the nail surface and eliminate possible unevenness.

Small brush (Nr. 7)
For an soft and final cleaning of nails.

Stick and attachment to remove cuticles (Nr. 8-12)
Use the cuticle attachments to push back the softened cuticles.

Liming cone (Nr. 9)
To lime and removing dead skin at nail base. It is advisable to move the attachment with rounding movements from inside to outside.

Course liming cone (Nr. 10)
To remove wide areas of corns on your soles and heels.

Corse shaping cone (Nr. 11)
For removing corns from soles.

SWITCHING ON AND OFF

Once you have chosen the preferred attachment, switch on the main unit by the special switch (Nr. 2); select the speed and start treating your nails. The product has been conceived for a consequent usage of 20 minutes. Too long treatments could lead to an overheating and consequently a product shorter life. In case longer usage is necessary, it is advisable to stop the appliance for 15 minutes, let it cooling down and then start the treatment again.

CLEANING AND MAINTENANCE
Before starting cleaning the appliance, please unplug the adapter from the AC outlet. Never dip the main unit, the adapter or plastic case in water. Clean them using a damp cloth and dry them carefully.

RATING LABEL

innoliving
easy tech, easy life
Innoliving Spa Via Merloni, 9 60131 Ancona Italy
INN-032
MANICURE/PEDICURE SET
2 x AA batteries
1,2V Ni-Mh 600mAh
MADE IN CHINA Rev.03_09.2015

The attachments can be gently cleaned using a small brush. The polishing disks and cones can be cleaned with a soft small brush damping it with alcohol.

TECHNICAL FEATURES
Product description: Manicure and Pedicure Set
Power supply: 2 rechargeable batteries Nickel-cadmium
1.2V; adapter input 230V-50Hz/output
2.8-500mA
Usage time: 20 minutes ON / 15 minutes OFF



TINFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 " 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) "The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the appli-

cation of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014



The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the end of their life. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries.
The correct disposal of batteries helps preventing potentially negative consequences on the environment and human health.

CE This product complies with all the applicable EU directives

NOTE: Specifications and designs are based on the latest information available at the time of printing and subject to change without notice.

innoliving
easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
www.innoliving.it

MADE IN CHINA

CE

Rev.04.09.2015